


カップリング表



試験器型番	ねじの呼び①	カップリング	ねじの呼び②
R J -1 R -10000 N D R Q -40 A R -1000 D K T -6 R T -1000 L D	3分 (W3/8)	JW30-M6	6ミリ (M6)
		JW30-M8	8ミリ (M8)
		JW30-M10	10ミリ (M10)
		JW30-M12	12ミリ (M12)
		JW30-W20	2分 (W1/4)
		JW30-W25	2分5 (W5/16)
		JW30-W30	3分 (W3/8)
		JW30-W40	4分 (W1/2)


試験器型番	呼び	カップリング	呼び
R J -2 R J -3 R -20000 N D R -30000 N D R -2000 D R -3000 D K T -20 R T -2000 L D R T -3000 L D	12ミリ (M12)	JM12-M6	6ミリ (M6)
		JM12-M8	8ミリ (M8)
		JM12-M10	10ミリ (M10)
		JM12-M12	12ミリ (M12)
		JM12-M16	16ミリ (M16)
		JM12-M20	20ミリ (M20)
		JM12-W20	2分 (W1/4)
		JM12-W25	2分5 (W5/16)
		JM12-W30	3分 (W3/8)
		JM12-W40	4分 (W1/2)
		JM12-W50	5分 (W5/8)
		JM12-W60	6分 (W3/4)

試験器型番	ねじの呼び①	カップリング	ねじの呼び②
A T -10 D II	20ミリ	JM20-M6	6ミリ (M6)
		JM20-M8	8ミリ (M8)
		JM20-M10	10ミリ (M10)
		JM20-M12	12ミリ (M12)
		JM20-M16	16ミリ (M16)
		JM20-M20	20ミリ (M20)
		JM20-M22	22ミリ (M22)
		JM20-M24	24ミリ (M24)
		JM20-W20	2分 (W1/4)
		JM20-W25	2分5 (W5/16)
		JM20-W30	3分 (W3/8)
		JM20-W40	4分 (W1/2)
		JM20-W50	5分 (W5/8)
		JM20-W60	6分 (W3/4)
JM20-W70	7分 (W7/8)		
JM20-W80	8分 (W1)		


試験器型番	ねじの呼び①	カップリング	ねじの呼び②
A T -200	24ミリ (並目)	JM24-M16	16ミリ (M16)
		JM24-M20	20ミリ (M20)
		JM24-M22	22ミリ (M22)
		JM24-M24	24ミリ (M24)
		JM24-W50	5分 (W5/8)
		JM24-W60	6分 (W3/4)
		JM24-W70	7分 (W7/8)
		JM24-W80	8分 (W1)

試験器型番	ねじの呼び①	カップリング	ねじの呼び②
A T -30 D II	24ミリ (細目)	JM24 H -M16	16ミリ (M16)
		JM24 H -M20	20ミリ (M20)
		JM24 H -M22	22ミリ (M22)
		JM24 H -M24	24ミリ (M24並目)
		JM24 H -W50	5分 (W5/8)
		JM24 H -W60	6分 (W3/4)
		JM24 H -W70	7分 (W7/8)
		JM24 H -W80	8分 (W1)

テスターボルト表



カップリング



テスターボルト

テスターボルト	ねじの呼び(②=③)	全長
JM6×50	6ミリ (M6)	50mm
JM8×50	8ミリ (M8)	50mm
JM10×50	10ミリ (M10)	50mm
JM12×55	12ミリ (M12)	55mm
JM16×60	16ミリ (M16)	60mm
JM20×60	20ミリ (M20)	60mm
JM22×100	22ミリ (M22)	100mm
JM24×100	24ミリ (M24)	100mm
JW20×50	2分 (W1/4)	50mm
JW25×50	2分5 (W5/16)	50mm
JW30×50	3分 (W3/8)	50mm
JW40×55	4分 (W1/2)	55mm
JW50×60	5分 (W5/8)	60mm
JW60×60	6分 (W3/4)	60mm
JW70×100	7分 (W7/8)	100mm
JW80×100	8分 (W1)	100mm